




PER SERRANDA SINGOLA:



PER SERRANDA SINGOLA:




PER PIU' DI UNA SERRANDA (non c'è limite massimo per il numero di serrande):



RADIOCOMANDO
mod.IRIS cod.E700

TASTO 1 >> SERRANDA 1
TASTO 2 >> SERRANDA 2
TASTO 3 >> SERRANDA 3
TASTO 4 >> SERRANDA 4
(se si hanno più di 4 serrande
usare il mod.IRIS 9ch cod.E702
per comandare fino a
9 serrande)



COMANDO A UOMO PRESENTE PER 1 SERRANDA:

